Windows® Phone IS12T by TOSHIBA



メール転送設定ガイド (Hotmail[®] への転送)



「××× @ezweb.ne.jp」をご利用のお客様へ

お客様がお使いの「××× @ezweb.ne.jp」宛ての受信メールを、無料のメール アドレス 「Hotmail」に転送させる方法をご紹介します。

<Hotmail とは?>

マイクロソフトの無料オンライン サービスが受けられる「Windows Live® ID」を取得することでご利用いただけるメール サービスです。 Windows Live ID があれば、Hotmail だけでなく、無料で大容量のデータを保存したり、アプリを手間なく購入したり、さまざまなオンライン サービスがご利用いただけます。

<本設定により可能なこと>

- ●「××× @ezweb.ne.jp」宛てのメールを受信できます。
- ●新着メールの確認は、「Hotmail」タイルの機能で、受信ごとにスタート画面に通知されます。

設定手順の概要

Windows Phone への転送は、下記の 3 つの Step で設定できます。



Windows Phone で Hotmail のメール アドレス (Windows Live ID アカウント)を設定

E メール (xxx @ezweb.ne.jp) を転送する、転送先の Hotmail のメール アドレス (Windows Live ID アカウント) を取得します。

Windows Phone

Step 2

以前にお使いの au 携帯電話での E メール転送設定

Windows Phone に挿入されている aulC カードを以前にお使いの au 携帯電話に差し替え、au 携帯電話から Step 1 で設定した Hotmail のメール アドレスへの E メールの転送設定をします。



Windows Phone で E メール受信開始

再度、aulC カードを Windows Phone に差し替えて、Windows Phone で転送された E メール受信を開始します。

Step 1-1

Windows Phone で Hotmail のメール アドレス (Windows Live ID アカウント)を設定

本手順は、Windows Phone での手順です。この設定を行うことで、「××× @ezweb.ne.jp」宛ての E メールを転送する Hotmail のメール アドレス (Windows Live ID アカウント) が取得できます。
※初回起動時に、Windows Live ID の設定をスキップされた (下記画面が表示されない) お客様は、裏面の「Step 1-2」へお進みください。

おすすみ

初回起動時に、Windows Live ID を新たに取得する場合

Hotmail のメール アドレスは、Windows Live ID のアカウントを取得することで利用できます。購入して最初に Windows Phone の電源を入れると、いくつかの初期設定とともに Windows Live ID を入力する画面が表示されます。この画面から Windows Live ID を簡単に取得することが可能です。

※電源を入れた後、使用条件承諾画面→Windows Phone の設定画面で[推奨]を選択→タイムゾーンの設定→Windows Live ID でサインインの画面になります。



[Windows Live ID を作成する] を選ぶ



希望するアカウントを入力 し、[次へ] を選択

※××× @live.com という形式で Windows Live ID が発行され ます。使用可能なアカウントの 場合は、パスワードの設定画面 になります。



パスワードを設定して、確認のため再入力し[次へ]を 選ぶ

※このアカウントが、Hotmail の メール アドレスとパスワードに なります。



パスワードを忘れた際にパ スワードを送信するメール アドレスを設定し、[次へ] を選択したら完了

おすすめ 初回起動時に、お持ちの Windows Live ID を設定する場合

すでに Windows Live ID のアカウントを取得している方は、下記の設定手順をご参照ください。



[サインイン] を選択 Windows Live ID とパス

ワードを入力し、[サインイン] を選択したら実行

[※]上記の画面は、説明用に作成したものです。実際の画面は、背景色が黒色で、文字が白色になっています。

[%]初回起動時以外に Windows Live ID を設定する場合は裏面をご参照ください。

[※] Windows Phone 1台あたり1つのWindows Live ID の設定を推奨します。また、取得したWindows Live ID とパスワードは忘れないようにメモしましょう。


Windows Phone で Hotmail のメール アドレス (Windows Live ID アカウント) を設定

Windows Phone の購入後すぐに Windows Live ID を取得しなくても後から設定できます。 ここでは、初回起動時以外の Windows Live ID の設定方法をご紹介します。











この機能を使用するには、Windows Live ID が必要となるので、[サイン イン]を選択




Windows Live ID をお持ちの方は [サインイン] を、お持ちでない方 は [Windows Live ID を作成する] を選択。Windows Live ID の取得 に関する詳細は、表面の Step 1-1

※上記は [Games] ハブを例に説明しましたが、[Music + Videos] ハブや [Marketplace] ハブの場合も、Windows Live ID の設定画面が表示されます。 Windows Live ID は、[Marketplace] でのアプリやゲーム、音楽の取得をはじめ、Zune® ミュージック パスの使用、なくした電話の検索などに使用できます。

Hotmail の同期の設定を確認する方法

ご紹介した方法で Windows Live ID を設定したら、 Windows Phone に Hotmail が同期されている設定かどうかを確認しましょう。





「Windows Live」を選択



[同期するコンテンツ] でメールに チェックが入っていなかった場合は、 口を押してチェックを入れることで Hotmail を同期。最後に [②] ボタン を押したら完了

Step 2

変更前の au 携帯電話でのメール転送設定


本手順は、Step 1 の後、Windows Phone に変更する前の au 携帯電話に aulC カードを差し替え てからの手順になります。E メール メニューから Windows Phone* への転送設定を行います。

* Step 1 で設定した Hotmail のメール アドレス (Windows Live ID アカウント)、もしくは取得済みの Hotmail のメール アドレス (Windows Live ID アカウント)






[アドレス変更・その他] ま たは [その他の設定] を選択



「4. 自動転送先〕を選択



暗証番号を入力して送信す



転送先アドレスに Step 1 で 終了を選択 設定したアドレスを入力して 送信

以上で、「×××@ezweb.ne.jp」宛てメールの Windows Phone (Step 1 で設定したアドレス) への転送設定が完了しました。auIC カードを再 度 Windows Phone に差し替えてください。 ※上記画面は一例です。端末により一部異なる場合がございます。

Step 3

Windows Phone にて転送されたメールを確認

Step 2 で転送設定を完了した変更前の au 携帯電話から 再度 Windows Phone に auIC カードを差し替え、「スター ト画面]から「Hotmail]タイルを選択して起動すること により、Step 2の設定以降に受信したメールが確認でき

以上で、すべての手順が完了です。「xxx@ezweb.ne.ip」 宛てに送られたメールが Windows Phone で確認できる ようになりました。



[スタート画面] から [Hotmail] タイルを選 択し、転送されたメール



- ●本設定には以前にお使いの au 携帯電話機(auIC 対応携帯電話)が必要です。
- ↑ ご注意 ●本ガイドの手順により Windows Phone で受信メールの確認ができますが、端末増設前にご利用になっていた E メール アドレス(「××× @ezweb.ne.ipJ)を使ってのメール送信はできません。送信の際は、転送先として設定した Hotmail のメール アドレスでの送信となります。
 - ●デコレーションメール、絵文字には対応していないため、それらを利用した受信メールは正常に表示できません。
- Microsoft、Hotmail、Internet Explore ロゴ、Office ロゴ、Windows、Windows ロゴ、Windows Live、Xbox LIVE ロゴ、Zune は、米国 Microsoft Corporation の米国 および/またはその関連会社の商標です。● 本冊子の内容は、2012 年 5 月現在のものです。ディスプレイ画面の表示はすべてイメージです。一部、製品版と仕様名称およ び画面などが異なる場合がございます。ご了承ください。 ● その他、記載される会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

(IS12Tのご利用に関するお問い合わせ先)

- ●ホームページ
- 〔auホームページ⇒製品ラインアップ⇒スマートフォン〕
- **QU**携帯電話から 局番なし 157 (無料)
- **du**以外の携帯電話、
 - 一般電話から 📢 0077-7-111 (無料)

上記電話番号がご利用になれない場合

■ 0120-977-033(沖縄を除く地域)/ ■ 0120-977-699(沖縄) 年中無休 ※オペレータ対応は9:00~20:00 お申し込み・お問い合わせは